



GLATTLIEDER FÄRBEN (WERKSTATT) - So geht's: -

1. Gründliche Reinigung - Reinigen Sie die zu färbenden Lederteile gründlich mit viel Wasser, Patina-naturell Lederreiniger-STANDARD, Lederreiniger-INTENSIV und/oder Lederreinigungspaste. Verwenden Sie den grobporigen Schwamm zur Unterstützung der mechanischen Reinigungswirkung. Ist das Leder sauber, d.h. Schwamm und Wasser werden nicht mehr schmutzig, waschen sie das Leder nochmals mit klarem Wasser ab. Anschließend muss das Leder vollständig abtrocknen (ca. 1 - 2 Tage, je nach Raumtemperatur, bei Komplettreinigung kann der Trocknungsprozess mehrere Tage dauern). Aber Vorsicht, Raumtemperatur nicht zu hoch wählen (20 °C ist völlig ausreichend). Nach der Reinigung reiben Sie das zu färbende Leder mit Patina-naturell Lederreiniger-FINAL und mittels Schwamm oder fusselfreiem Tuch ab, um zurückgebliebene Seifen-/Fettreste von der Oberfläche zu entfernen.

2. Knacken alter Versiegelungen – Nehmen Sie reichlich vom Produkt „Vorgrundierung“ und reiben Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch in kreisförmigen Bewegungen auf dem Leder. Färbt sich das Tuch in der Farbe des Leders, dann ist die Versiegelung geknackt. Zum beschleunigen das Schleifpad verwenden. Mit diesem Verfahren können auch eventuell vorhandene Brüche in der Zurichtung egalisiert werden. Leder trocknen lassen.

3. Schleifen - Mit dem Schleifpad die Lederteile vorsichtig aufräumen (die verschlissenen Stellen etwas kräftiger). Staub mit feuchtem Tuch entfernen. Leder abtrocknen lassen.

4. Nachbehandlung von sprödem und hartem Leder – Tragen Sie die Reparaturcreme auf die spröden/harten Stellen (vorrangig bei gebrauchtem/altem Leder) auf und massieren diese ein. Leder trocknen lassen.

5. Grundierung - Tragen Sie nun die Glattledergrundierung-Spezial mit einem feinporigen Schwamm auf. Zweimaliges sparsames Auftragen reicht aus. Grundierung zieht vollständig ein. Nach 2 – 3 Stunden können sie mit dem Färben beginnen.

6. Färbung - Nachdem die Grundierung abgetrocknet ist, tragen Sie die Lederfarbe vollflächig mit einem feinporigen Schwamm dünn durch „tüpfeln“ auf. Nicht streichen !

Geben sie der Farbe ca. 5 % der Farbfixierlösung (Farbfixierer vorher 1:1 mit Wasser mischen) bei. Achtung: immer nur so viel Farbfixierlösung anmischen bzw. Farbe mit Farbfixierlösung versetzen wie sie innerhalb von 4 Stunden (Topfzeit) verarbeiten können.

Lassen Sie die Lederfarbe ca. 2 – 4 Stunden trocknen. Während der Trocknungsphase zeigt sich ob Sie die Farbe gleichmäßig und überall aufgetragen haben. Nachbesserungen sind möglich. Tüpfeln Sie die entsprechenden Stellen nach. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Ihnen das Ergebnis gefällt.

7. Finish - Tragen Sie das Glattlederfinish-Spezial zweimalig mit einem feinporigen Schwamm vollflächig auf (1. Auftrag - mit Farbfixierlösung, 2. Auftrag - pur). Achtung: Topfzeit beachten.

Finish zieht vollständig ein. Nach ca. 2 - 3 Stunden ist das Finish trocken. Mit Glattlederfinish-Spezial erhält man einen seidenmatten Glanz.

Der Glanzgrad lässt sich mittels eines Hochglanzzusatzes oder eines Mattierungszusatzes verändern, welcher dem Glattlederfinish-Spezial beizumischen ist.

8. Abbindung - Vor einer Benutzung sollten Sie Ihre Lederstücke noch mindestens 3 Tage abbinden lassen. Danach kann das Lederstück wie gewohnt benutzt werden.

Viel Erfolg wünscht Ihr PATINA-Team.